# DynaScan

# ユーザーマニュアル

# <sup>デジタルサイネージディスプレイ</sup> 超高輝度屋外用"DOシリーズ" *DD5552LR4*



この度はお買い上げいただき誠に有難うございます。ご使用前に本取り扱い説明書を よくお読みになり正しくお使いください。3ページの安全に関するご注意事項は必ず お読みください。本書は大切に保管ください。

本書で使用される図表等は参照用のみです。実際の製品とは異なる場合があります。 製品の設計および仕様を予告なく変更することがございます。



### <u>目次</u>

安全上の注意事項	.3
セットと付属品の確認	.6
同梱物の確認	.6
リモコンの電池の挿入/交換	.7
設置	8
マウント	.8
設置方向	.9
設置場所1	0
壁かけ設置1	1
電源への接続1	2
外部ビデオソースに接続する1	3
入力/出力端子(コネクターの配列)1	4
操作説明1	5
ディスプレイの電源を入れる/切る1	5
リモコンの使用方法1	6
オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニュー操作方法1	8
仕様2	23
対応入力信号	24
ピン配列 DVI-D / RS-232 入力2	25
トラブルシューティング2	26
DSM365 について2	27
仕様	23 24 25 26 27

#### 電波障害に関するご注意

この装置は、クラスA相当の情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き 起こすことがあります。その場合に使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 \*本製品をラジオ・テレビ受信機から十分離して別のコンセントに接続下さい。 \*この製品に接続するケーブルはシールドされたものをご使用ください。

#### <u>本製品の廃棄</u>

本製品を破棄する場合は地域や地方自治体などの規制に従って処置ください。

#### 商標に関する情報

- \* HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLCの 商標または登録商標です。
- \*DisplayPort はVideo Electronics Standards Association の登録商標です。
- \*Android™は Google LLC の商標です。

#### 免責事項について

- \* 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、 誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に対して当社は一切の責任を負いません。
- \*本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害に関し当社は一切の責任を負いません。
- \*取付/取扱説明書の記載内容に反することで生じた損害に関し当社は一切の責任を負いません。
- \* 誤操作や静電気のノイズにより本製品に記憶されたデータなどが変化/消失することがあります。 これらの場合に当社は一切の責任を負いません。

# <u>安全上の注意事項</u>

~必ずお読みください。~

本項では製品を安全にお使い頂くための重要事項が記載されています。よくご理解下さい。

[記号の意味]



本記号は禁止(してはいけない こと)を示します。



本記号は指示(しなければな らないこと)を示します。



本記号は注意(気を付ける必要 があること)を示します。

	警告 この条項を守らないと大けがや重大な事故につながる可能性があります。
$\bigcirc$	ディスプレイは濡れた場所に設置せず、また花瓶など液体が入った物は機器の上に置かないでください。
$\oslash$	ディスプレイは灯油などの可燃性または揮発性の液体の側に設置しないでください。
$\oslash$	ディスプレイはラジエーターなど、発熱する機器の側に設置しないでください。
$\oslash$	ディスプレイはホコリの多い場所に設置しないでください。
$\oslash$	電源コードおよびプラグを破損させないでください。重い物の下敷きにしたり引っ張ったりねじったりしないで ください。
$\oslash$	スクリーンを解体すると感電の恐れがありますのでお止めください。
$\oslash$	濡れた手でスクリーンに触れると感電の恐れがありますのでお止めください。保守点検は販売店へお問い合わせ ください。
	煙や異常音、変なにおいがする場合はすぐに電源を切りプラグをはずし、取扱店までご連絡ください。
	内部に水や遺物が入った場合は電源を切りプラグをコンセントから抜いて取扱店にご連絡ください。
	電源は正しい電源電圧のコンセントを使用してください。電源コードは本体の付属品を使用ください。
$\oslash$	機器を落としたりキャビネットが破損した場合、ひび割れや以上な振動など構造的異常が発生した際は電源を 切りプラグをコンセントから抜いてください。
!	転倒・落下防止の処置をすること。落下などによるけがを防ぐため、設置時に処置をしてください。要領は設置 環境にも関連しますので、設置業者にご相談ください。
$\bigcirc$	雷が鳴りだしたら本体、電源コード、本体に接続された機器、ケーブル類には触れないでください。
	アースを接続すること。アースが接続されないで万が一漏電した場合は火災や感電のおそれがあります。また、 静電気で機器にダメージを与える可能性があります。 アースが接続できない場合は専門の工事業者にご相談く ださい。

▲ 注意 この条項を守らないとけがや機材の破損、事故につながる可能性があります。
長時間の使用後は、スクリーン裏のヒートシンクが過熱している場合があります。火傷の恐れがありますので 触らないでください。
スクリーンに鋭利な物体で触れたり、過度に圧力を与えたりするとパネルが破損することがありますのでお止めください。
ディスプレイは狭い場所には設置しないで通気性の良い場所に設置してください。通気ロやヒートシンクを 覆わないようにしてください。
スクリーン上に物を落とさないでください。
機器を清掃する前に、電源コードを抜いてください。スクリーンを拭くときはやわらかい乾いた布を使用してください。アルコールまたはその他の液体薬品を使用しないでください。
温度の高いところ、多湿、埃が多い、或いは煙霧の発生する場所では使用しないでください。
<b>大陽光が当たり温度が上がる場所ではエアコン・サーキュレーターによる換気で温度を使用条件内に維持して</b> ご使用ください。
本体の取り扱いにご注意ください。水平ではない場所や不安定な物体、振動する物体などの上に置かないようにしてください。落下や破損の原因となります。梱包材は次回運搬時のために保存してください。
本マニュアルで説明している使用手順に従ってもディスプレイを操作できない場合、稼働しない場合は速やかに電源を切り電源コードをはずしてください。販売店までご連絡ください。
本機器は通常、標高2000メートル以下の環境で作動します。2000メートル以上の標高で本機器を設置すると異常をきたす可能性があります。
▲機器は家庭ごみとして廃棄しないでください。地域の廃棄物規制に従って正しく処分してください。
壁掛け設置ではコンクリートまたは表面が不燃性のものにのみマウントしてください。     設置業者にご確認     ください。
電源コードは建物壁の表面を這わせないこと。又、壁の中、天井、床下等建物の構造上見えない空間を通した 設置をしないでください。
本機器は無線周波エネルギーが発生、および放射します。本機器が発生させる無線周波エネルギーは、FCC (連邦通信委員会)が定める、ばく露制限値を大幅に下回っています。

# ▲ 注意 <u>その他のご注意事項</u>

#### \*液晶焼き付けに対する推奨操作

スクリーン上に静止または固定画像を長時間表示し続けると、画面に焼き付けが生じる場合が あります。 焼き付けを防ぐため、同一の静止また固定画像を長時間表示しないようにご注意 頂き、コンテンツの切り替えを行ってください。この画像の焼き付けは、メーカー保証の対象 外です。

\*液晶パネルの清掃お手入れについて

- やわらかい布でスクリーンパネルの埃をふき取ります。
- パネルを拭く際には固い素材のものを使用しないでください。
- 手や鋭利な物体(ペンや爪など)でパネルを突いたり、強い圧力を与えるとパネルが 破損する場合があります。
- パネルが変色する恐れがあるため、洗浄液は使用しないでください。

\*キャビネットのクリーニング

- 電源コードを抜きます。
- 柔らかい布でケースを拭きます。

#### お手入れ時の注意事項

ケースの塗料に異常が起こり、ひび割れや剥がれの原因となりますので次の溶剤は使用しないでください:ベンジン溶液、アルカリ溶液、アルコール系洗浄液、ガラスクリーナー、ワックス、ポリッシャー(つや出し剤)、洗剤

### セットと付属品の確認

セットの取り出し

上箱を開けセット背面のアクセサリー類が入った箱を取り出します。セットを保護しているビニー ルを引き下げ、両サイド背面の取手をしっかり握って持ち上げます。

本機のような大型・重量機種は最低4名以上で作業を行うようにして下さい。又、出来れば業務用 のリフト機を利用することを推奨します。

セット取り出し後、あらかじめ準備したウレタンか厚手の保護布マットなど軟らかいものの上に画 面を下側にして丁寧に置いてください。



#### 同梱物の確認

下記のアクセサリーがディスプレイに付属していることを確認してください。万が一、いずれ かが不足している場合は商品をご購入された代理店まで至急ご連絡ください。 アクセサリー の色や形状は製品によって異なる場合があります。

・DOシリーズLCDディスプレイ本体 x1台 ・電源ケーブル x1本
 ・リモートコントローラー x1個
 ・クイックスタートガイド x1冊
 ・電池(1.5V/単4) x2本

注意:付属の電源コードがご使用の地域に適しているかを次の表で確認してください。 電源コードがご使用の地域に適合しない場合、販売店までお問い合わせください。 地域の安全規制に準拠・適合した AC ソケットを使用してください。

<u>同梱されている電源コードは室内でのテスト用ですので、屋外ではそのまま使用できません。</u> 屋外用途の法規制・ルールに従ったケーブルをご準備下さい。

プラグの種 類	北米	欧州全域	日本	台湾
プラグの形 状	- AND			and the second s
地域	米国/カナダ	欧州 (英国を除く)	日本	台湾
電圧	120V	230V	100V	110V
NEMA タイプ	NEMA 5-15	CEE 7/7	NEMA 1-15	NEMA 5-15
IEC Display Plug		(Type IEC320 C13)		

#### リモコンの電池の挿入/交換

- 1. 電池収納カバーを開きます。
- 2. 新しい単4電池2本を挿入してください。
- 3. 電池収納カバーを閉じます。

⚠ 警告:

- 電池の不適切な使用は液漏れまたは爆発の危険性があります。
- 挿入する際には、電池のプラス/マイナスの向きに注意してください。
- 異なるタイプの電池、あるいは新しい電池と古い電池を同時に使用しないでください。
   電池の寿命を縮め、液漏れを起こす危険性があります。
- 使用後の電池は収納ケース内で液漏れを起こさないよう取り外し、交換ください。
- 電池に液体が付着している場合、液漏れの可能性がありますので触らないでください。
   肌を傷つける恐れがあります。

**注**:リモコンを長期間使用しない場合は、電池を取り外しておくことを推奨します。

### 設置について

▲▲本機は屋外対応機で設置には VESA 規格に準拠したスタンドや壁掛け用金具が必要です。 スタンドや取付金具の説明書・指示に従い、正しく設置してください。 不適切な設置は怪我や 機器の破損につながります。不適切な設置による破損は製品保証の対象外であり、DynaScan はかかる事態に対する一切の責任を負いません。

- ディスプレイ本体を壁にマウントする場合はユーザーの責任で行って頂きます。壁の強度 によっては、ディスプレイを設置できない場合があります。不十分な強度の壁や、直立し ていない壁にマウントするとセットが落下して重大な怪我の要因となる場合があります。
   不適切な設置、改造、あるいは天災による破損は製品保証の対象に含まれていません。
   建築や機器設置の専門業者によりディスプレイの重量を支えられるか等、設置場所の査定 が事前に行われる必要があります。
   設置作業は特殊な技術による工事や適切な壁掛け用 取付金具が必要になりますので、販売店・専門業者へご相談頂くことをお薦めします。
- 取付を行われる際、設置は4名以上で作業頂くことを推奨します。
- 壁掛け用マウント金具は付属アクセサリーに含まれていません。VESA 正規の壁掛け用マ ウント金具を購入してセットを固定してください。正規の壁掛け用取付金具以外を使用す ることによって発生した破損に対して DynaScan は一切責任を負いません。
- スタンドや壁掛け用取付金具は販売店・専門業者にご相談頂き、セットのサイズ・重量・ 取付穴仕様に適した製品の利用をお薦めします。
- 適切に熱が放散されるよう、機器の通気ロやヒートシンクは覆わないでください。
- スタンドメーカーの設置ガイドを参照して、適切にマウントしてください。
- 設置角度は垂直軸に対し 15 度以内にしてください。
- ・ 壁掛け用取付金具を設置する場合は必ず機器の電源を切ってください。感電の危険性が あります

モデル番号	VESA	(mm)	ねじ仕様	ねじ長さ	数
DO552LR4	(A x B) (A x C)	500 x 800 500 x 1000	M8	10mm 以上 12mm 以下 (壁掛け用マウント金 具自体の厚みを除く)	8

別刷りの"Integration & Installation Guide D0552LR4"もご覧ください。

#### DO552LR4





ポートレート向き(縦置き)で設置する場合は、本体はディスプレイに向かって時計回りに 90 度回転させ、左側の側面が上になるように設置してください。



セットの設置方向を示すステッカーが背面に添付 されていますので、合わせてご確認下さい。





- 壁とマウント金具は本体とアクセサリーを設置するのに十分な強度である必要があります。
- 強い振動がある場所や埃の多い場所には設置しないでください。
- 建物の主要電源コントロールパネル/配電盤の近くには設置しないでください。
- 関係者以外不特定多数の人が簡単に取り外せない様、本体はしっかり固定してください。
- 適切な通気性を保つため、セット(またはビデオウォールの寸法)の周囲から、できる だけ他の物体を離すようにしてください。
- スクリーンを壁に埋め込む形で設置する場合は、設置条件及び別冊のインスタレーションノートの冷却性および通気性を考慮したエンクロージャ(囲み方)の項目を参照ください。



ディスプレイ使用時の周辺温度は-30~50度の範囲に保って頂く必要があります。 エアコンやエアフローについては別冊の"インスタレーション ノート"をご参照ください。

#### 壁掛け設置の場合

- ・ 壁掛け用マウント金具は付属していません。VESA 正規の壁掛け用マウント金具を購入して
   セットを固定してください。正規の壁掛け用マウント金具以外を使用することによって発生した破損に対して DynaScan は責任を負いません。
- 設置する場所が本体の重量を支えられるかを設置前に建設業者等専門家に確認して下さい。
- 設置角度は垂直軸に対し 15 度以内にしてください。
- 壁掛け用マウントを設置する場合は、必ず機器の電源を切ってください。
   感電する危険性があります。



注:図はイメージです。

メンテナンス

- 留め具に緩みや変形がないか、定期的に確認してください。問題があった場合には、適切な 是正措置をとってください。問題/トラブルを放置しておくと更に悪化する場合があります。
- 過去にメンテナンス修理をした場所は検査回数を増やし、問題/トラブルが再発していない か確認してください。
- 輸送時にLCD 画面を保護する為にアクリル保護シートが付いていますが、設置完了後 取り外して下さい。(乱反射などの原因になります。)

### 機器の接続

本機は屋外対応セットの為、全ての接続端子やスイッチを防水・防塵加工を施したセット背面の スペースに格納しています。屋外で使用される際は接続ケーブル類、接続機器も屋外仕様の製品 をご使用下さい。

下図の通り、背面の凸部の扉の下部にある2本のネジを引き抜き扉を開けます。全ての端子が同 扉内の奥にレイアウトされています。



#### 電源への接続

付属の電源ケーブルを、下図の通りにディスプレイの背面に接続します。 電源ケーブル をコンセント(200V~240V、50/60Hz AC 電源)に接続します。

プラグはしっかりとソケットに挿入してください。
電源の接続が緩い場合、ディスプレイが破損したり火災の危険性があります。
アースを必ず接続ください。接続が出来ない場合は専門の電気工事業者へご相談下さい。



#### 外部ビデオソースに接続する

セットおよび外部ビデオ機器、両方の電源をオフにします。DVI ケーブル(又は HDMI ケーブル 乃至 DP ケーブル)の一方の端をディスプレイ背面の DVI 入力(又は HDMI 乃至 DP 入力)に挿 入します(下図を 参照)。DVI ケーブル(又は HDMI 乃至 DP ケーブル)のもう一方の端をビ デオソースの DVI 出力(又は HDMI 乃至 DP 出力)に接続します。詳細につきましては、ご使用 になられているビデオ機器のマニュアルを参照してください。



入力/出力端子

- A. RS-232 (入力): PC からの遠隔コントロール用 RS-232 ネットワーク入力接続
- B. DVI (入力): PC の DVI 出力または AV 機器の HDMI 出力を HDMI-DVI 変換ケーブルで接続
- C. HDMI (入力): PC の HDMI 出力または AV 機器の HDMI 出力を HDMI ケーブルで接続
- D. DP (入力): PC の DP 出力または AV 機器の DP 出力を DP ケーブルで接続
- E. センサー:オプションの IR 拡張センサーキット(ESK302)用拡張コネクター
- F. サーマル:オプションの IR 拡張サーマルキット (ETK201) 用拡張コネクター
- G. オーディオ (出力): オーディオ信号出力を外部 AV 機器のオーディオ入力端子に接続
- H. USB ポート: USB 2.0 フラッシュドライブストレージ、マウス、キーボードに対応
- I. SD カード: 32GB までサポート、FAT32/NTFS 形式対応
- J. WiFi コネクター:使用できません。
- K. RJ-45 (入力): PC からの遠隔コントロール用 RJ45 ネットワーク入力接続.
- L. AC (出力): 100~220VのAC出力、最大100W
- M. AC (入力): 付属の電源コードとコンセントを接続
- N. 電源スイッチ: 主電源のオン/オフを切り換えます.





# 操作説明

ディスプレイのメイン電源を入れる/切る

ディスプレイ電源のオン/オフは、背面扉内の電源スイッチを押します。



2: リモコンは電源スイッテが、オンの場合のみ作動します。 リモコンでディスプレイを稼働させる際、画が出るまで 5~6 秒かかります ・リモコンの使用方法

・リモコンを使用する際は、ディスプレイの IR (リモコン) レシーバーにリモコンを向けます。 本機種 (DS851LR4-1)の IR レシーバーはディスプレイの前面にあり、左右から 40°の受信角度 を持っています。 (下図ご参照)

・リモコンの動作範囲は2.5メートルです。

• ・周囲の光は、リモートコントロール の操作性能に影響する場合があります。 蛍光灯やネオンの近くは避けてください。 IR receiver  $100^{\circ}$ 000

・リモコンの使用方法(続)



\*型式により色や形状が異なる場合があります。

アイテム		説明
1	POWER(電源)	電源オン/オフ
2	MENU(メニュー)	OSD(オンスクリーン表示)オン/オフ
3	UP (上)	カーソルを上に移動したり、選択したアイテムの設定を変更します。
4	LEFT(左)	現在の選択を終了します。
5	RIGHT(右)	ハイライトしたアイテムを選択します。
6	DOWN (下)	カーソルを下に移動したり、選択したアイテムの設定を変更します。
7	ОК	確定(DSM365のみ)
8	BACK戻る	前のページに移動します。 (DSM365のみ)

\*DSM365=内蔵メディアプレイヤーの名称(後述)

# OSD(オンスクリーン表示)メニュー操作説明

リアパネルコントロールスイッチまたはリモコンの MENU(メニュー)ボタンを押して OSD を 表示します。矢印キーを使用してメニュー項目を選択し、調整します。

#### 1. Input Source (入力ソースの選定)

Input Source	Main	HDMI 1
Picture	FailOver1	DP
Time	FailOver2	HDMI 2
Backlight	FailOver3	DSM365
Advance		

アイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
Input Source	Main(メイン)	HDMI	メイン入力を表示するように設定します。
(入力ソ-ス)	Failover (フェールオーバー)1	DP	フェールオーバー1入力を表示するように設定します。
	Failover(フェールオーバー)2	DVI	フェールオーバー2入力を表示するように設定します。
	Failover(フェールオーバー)3	DSM365	フェールオーバー3入力を表示するように設定します。

#### 2. Picture (画質調整)

Input So Picture Time Backlig Advanc	ht e	Color Temperat R G B Contrast Gamma Black Level Sharpnes	ure	User 100 100 100 50 Sgamma RGB Full High	
アイテム1	アイテム	. 2	デフォルト	説明	
	Color Te	mperature(色温度)	D65	色温度を設定します。 (User1, User2, D93, D65 and D55).	
	R - Red(赤色レベル)			レッドライトのレベルを調整します。レンジ <b>0 – 100</b> 。 注:この機能はユーザーモード1/2でのみ作動します。	
	G - Green(緑色レベル)			グリーンライトのレベルを調整します。レンジ <b>0 - 100</b> 。 注:この機能はユーザーモード1/2でのみ作動します。	
	B - Blue(青色レベル)			ブルーライトのレベルを調整します。レンジ0-100。 注:この機能はユーザーモード1/2でのみ作動します。	
Picture	Contrast	(コントラスト)	50	コントラストレベルを調整します。レンジ0-100。	
	Gamma (ガンマ)		<b>Native</b> (自然)	ガンマ値を選択します。 (Native, 2.2, 2.4, sGamma)	
	Black Level(ブラックレベル) RGB Full (RGBフル		RGB Full (RGBフル)	ブラックレベルを選択して画面のグレースケールを調整 します。ビデオソースに対し「Limited(制限)」にすると HDMIと同様にRGBの16~235階調を使用します。ビデオ ソースに対し「RGB Full(RGBフル)」にすると0から 255の全階調を使用します。	
	Sharpnes	<b>s (</b> シャープネス)	High (ハイ)	シャープネスのレベルを調整します。(High, Medium, Off)	

#### 3. Time(時間関連の設定)

Input Source PictureCurrent Date Current Time Day of Week Daylight Saving Power Control Time Power On Time Power Off Time		Pate Time Saving Introl Timer Time Time	2017/01/01 12:00:00 Monday Off Off 00:00 00:00		
ፖイテム 1	アイテム 2		デフォルト	説明	
	Current Date (	現在の日付)	YYYY:MM:DD(年/月/日)	日付を設定します。	
	Comment Times (	旧たの味ねい			

	Current Time(現在の時刻)	HH:MM:SS(時/分/秒)	時計を設定します。注:内部時計は電源がオフの間も機能しています。
	Day of Week (曜日)	Monday (月曜日)	曜日を設定します。(月曜日~日曜日)
Time	Daylight Saving	0ff (オフ)	DST設定をオン・オフします。
(時間)	Power Control Timer (電源タイマー)	Off(オフ)	電源自動スケジュール機能をオン/オフします。
	<b>Power On Time</b> (電源オン時間)	HH:MM(時/分)	電源オン時間を設定します。
	Power Off Time (電源オフ時間)	HH:MM(時/分)	電源オフ時間を設定します。

\*DST 設定は欧米の夏時間冬時間の設定ですので、日本では使用しません。

### 4. Backlight (バックライト-明るさに関する設定)

Input Source	Auto Brightness	Off
Picture	High Level	100
Time	Low Level	15
Backlight	High Level Time	00:00
Advance	Low Level Time	00:00
	Local Dimming	Medium
	Auto Power Control	Unlimited

ፖイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
	Auto Brightness(輝度自動調整)	Off	輝度の自動調整のオン/オフを設定します。 注:輝度自動調整がオフになっている場合、ディスプレイの輝 度はHIGH LEVEL (高輝度モード)の値で維持されます。輝度自 動調整がオン(自動)になっている場合、ディスプレイの輝度 は環境光に基づいて調整されます。 環境光が明るい場合、画 面の輝度の値はHIGHLEVEL (高輝度)設定となり、環境光が暗い 場合はLOW LEVEL (低輝度)設定となります。 タイマーモー ドが設定されている場合、ディスプレイは設定時間に基づいて 自動的に輝度を切り替えます。
	High Level(高輝度モード)	100	高輝度モードの輝度を調整・設定します。レンジ 0‐100
Backlight	Low Level(低輝度モード)	15	低輝度モードの輝度を調整・設定します。レンジ 0‐100
(バックライト)	High Level Time(高輝度設定時間)	00:00	高輝度に切り替える時間を設定します。
	Low Level Time(低輝度設定時間)	00:00	低輝度に切り替える時間を設定します。
	Local Dimming (ローカルディミング)	<b>Medium</b> (中)	コントラストを調整します。High(高)は最もコントラスト が高く、Off(オフ)は最もコントラストが低くなりま す。(Offオフ、Low低、Medium中、及び High高)
	Auto Power Control (電力自動調整)	<b>Unlimited</b> (制限無し)	自動パワーコントロール機能を選択します。 Unlimited(無制限): ディスプレイの平均消費電力を無 制限に設定します。 400W ~50W: 平均消費電力をセットの使用状況により10Wを一 単位として任意に設定可能です。

## 5. Advance (その他の設定)

Display Mode	Auto
Screen Protection	Off
IR Control	On
Power Off Mode	Standby
Volume	100
AC Back Status	Power On
Reset to Default Setting	Off
	Display Mode Screen Protection IR Control Power Off Mode Volume AC Back Status Reset to Default Setting

ፖイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
	Display Mode(表示モード)	Auto	メニューの向きを変更します。メニューは LANDSCAPE(横置き)あるいは、PORTRAIT(縦置き) モードで表示できます。
	Screen Protection (スクリーン焼き付けの保護)	Off(オフ)	画像の焼き付け保護をオン/オフにします。画像焼き付け 保護の 間隔を設定します。レンジ O - 100分
Advance(ア ドバンス)	IRControl(IRコントロール)	On(オン)	メニュー操作用のリモコン機能を有効化/無効化します。 注:無効化した後は、ディスプレイのコントロールパネ ルまたはDynaScan「Display Manager(ディスプレイマ ネージャー)」アプリケーションSWから再度リモートコ ントロール機能を有効にできます。
	Power Off Mode(電源オフモード)	Standby(待機)	電源オフモードではRS-2320による操作が出来ません。 セット本体の主電源ボタンかリモコンのパワーボタンで のみディスプレイを稼働できます。
	Volume(音量)	100	音量を設定します。レンジ 100 – 0
	AC Back Status (電源復旧対応)	Power On (パワーオン)	ACバックステータス機能の使用を選択します。 ・電源オン:停電後、電源が回復した際に起動します。 ・スタンバイ:停電後に電源が回復すると、ディスプレ 、はソフトオフ状態を推持します。 ・メモリ:停電後電源が回復するとディスプレイは最後 の状態に戻ります。
	Reset to Default Setting (出荷時の状態に戻す)	Off(オフ)	すべての設定をデフォルト設定にリセットします。注: 現在時刻、電源オン時間、電源オフ時間はリセットされ ず現状を維持します。

### 6. Information1 (本セットの情報 1)

Information 2 Information 3 Information 4ModelDSerial Number5 Hardware5 X K Y Color Depth5 X X X X Color Depth	DO552LR4 552LR4XXXXXXXX XXXXX XX.XX.X 8 bits
--	--

アイテム1	アイテム 2	デフォルト	説明
	Resolution (解像度)		入力の解像度を表示します。
	Model(モデル)	DO552LR4	ディスプレイのモデル名です。
Information1	Serial Number(シリアル番号)		ディスプレイのシリアル番号です。
(情報1)	Hardware (ハードウェア)		ハードウェアバージョンです。
	Firmware(ファームウェア)		ファームウェアバージョンです。
	Color Depth		現状入力の色深度

### 7. Information2 (本セットの情報 2)

Information 1	Temperature (BLU)	27°C/ 80°F
Information 2	Temperature (Amb.)	No Connection
Information 3	ALS Level (Amb.)	10
Information 4	Input Power	xx(peak)/ xxW
	Input Voltage	x.x VAC
	BLU Voltage	x i xi xi xV
	Humidity	x.x %RH
	Temperature (LC)	xx°C/ xx°C

アイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
	Temperature(BLU) (温度監視)		LCD内BLU(バックライトユニット)の温度を計測・モニタ リング
	Temperature (Amb.)(外部温度)		LCDの外部(環境)温度をモニタリング。(温度センサー が必要です)
Information2	ALS Level (環境光センサーレベル)		環境光の明るさのモニタリング。(環境光センサー)
(情報1)	Input Power(入力電力)		現状消費電力と平均消費電力量を表示する。
	Input Voltage(入力電圧)		ディスプレイの現状電圧状態
	BLU Voltage(バックライト電圧)		LCD内バックライトの出力電圧を検知
	Humidity (湿度)		LCD内の湿度を検知
	Temperature(LC)(温度)		LCD内(パネル)の温度をモニターリング

#### 8. Information3 (本セットの情報 3)

Information 1 Information 2 Information 3 Information 4	Over Heat Protection Fan Status DC Power Status	Inactive Good Good

アイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
Information3 (情報 3 )	Over Heat Protection (過熱保護)	Inactive(非ア クティブ)	ディスプレイの内部温度が過熱すると保護モードに入り 輝度を抑制します。 65°C = 輝度75%、 70°C = 輝度50%、 75°C = 輝度25% 温度が下がり保護モードから抜けると輝度は100%に戻 り、本保護モードは 無効になります。
	Fan Status (ファン状態)	Good	冷却ファンの稼働状況を示します。
	DC Power Status (DC電圧状態)	Good	LCD内電源の稼働状況を示します。

9. Information4 (本セットの情報 4)

Information 1 Information 2 Information 3	HDMI DVI DP	No Connection No Connection No Connection
Information 4	DSM365	DSM365

アイテム 1	アイテム 2	デフォルト	説明
	HDMI		信号接続状態を示します。
Information4	DVI		信号接続状態を示します。
(情報4)	DP		信号接続状態を示します。
	DSM365		信号接続状態を示します。

Ø

\*Over Heat Protection(過熱保護)機能は発火など重大な事故を回避するためのもので、製品仕様温度 を超えた状態で長時間ご使用になりますとセットの故障の原因となりますのでご注意ください。

\*本製品の RGB の各値は、生産過程でプリセットされている色温度 6500K に合わせて個々に調整されています。

# <u>仕様</u>

モデル		DO552LR4
	LCDパネルサイズ	55 インチ
	ネイティブ解像度	1920 x 1080
	輝度	3500 cd/m² (標準)
パネル	コントラスト比	3,000:1
	応答速度	9 ms (標準)
	表示角度	178°/ 178°
	ライフタイム	100,000時間 (動作温度が一定の場合)
	電源	内蔵
電源	定格電圧	100 ~ 240V, 50 / 60Hz AC
	消費電力	標準320W / 最大470W
	スタンバイモード	1W未満
	AC出力	100W未満
	ベゼル幅(上部/下部/左/右)	97.6 / 97.6 / 57.5 / 57.5 mm
	キャビネットカラー	ブラック
機械的仕様	モニター寸法(長 x 高 x 奥行)	1408.8 x 799.4 x 152.7 mm
	モニター重量(セット/梱包時)	104 kg / 112 kg
	VESAマウント(寸法)	8穴 (500 x 800 mm / 500 x 1000 mm)
ユーザーインターフェース	OSD言語	英語
	作動時の温度	-30°C ~ 50°C
環境	保管温度	-20°C ~ 60°C
	湿度	10%~100% RH結露なし
	DVI-D	入力x1(HDMIも対応)
	DP	入力x1
	HDMI	入力x1
	RS-232	入力x1
VOポート	オーディオ	出力x1
	RJ-45	入力 <b>x1</b>
	USB	入力 <b>x1</b>
	SD	入力 <b>x1</b>
ヒューズ		6.3 A



📝 \*仕様は、予告なく変更する場合がございます。

# <u>対応入力信号</u>

Active Resolution		Pofreeh Pate	<b>Divel Rate</b>	Aspect Ratio
H Pixels	V Lines	Nellesii Kate		
640	480	60 Hz	25.175 MHz	4:3
720	480	59.94 Hz	27 MHz	4:3
800	600	60 Hz	40 MHz	4:3
1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3
1280	720	60 Hz	74.25 MHz	16:9
1280	768	60 Hz	79.5 MHz	5:3
1360	768	60 Hz	85.5 MHz	16:9
1920	1080	60 Hz	148.5 MHz	16:9

\*接続するコンピューターによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。

# <u>ピン配列</u>

・デジタル RGB 入力(DVI-D):DVI



 DVI コネクターのピン配列					
01	RX2-	09	RX1-	17	RX0-
02	RX2+	10	RX1+	18	RX0+
03	シールド (RX2 / RX4)	11	シールド (RX1 / RX3)	19	シールド (RX0/RX5)
04	非接続	12	非接続	20	非接続
05	非接続	13	非接続	21	非接続
06	DDC-Serial Clock	14	+5V power	22	シールド(RXC)
07	DDC-Serial Data	15	Groundアース	23	RXC+
08	非接続	16	Hot plug 検出	24	RXC-

・RS-232 入力



PIN No.	名称
01	7と8に接続
02	TXD
03	RXD
04	6に接続
05	GND アース
06	4に接続
07	1と8に接続
08	1と7に接続
09	非接続

# <u>トラブルシューティング~故障かと思ったら</u>

問題点	推奨される解決策
	●ケーブルがしっかりと挿入されているか確認してください。
	●メインスイッチがオンの位置になっているか確認してください。また
画像が表示されない。	電源コードがしっかりと挿入されているか確認してください。
	●画像ソースの解像度形式をサポートしているか確認してください
	(24 ページの「対応入力信号」項目参照)。
	●ケーブルが破損または過度に曲げられていないか確認してください。
	●コンテンツの入力が正しく行われているか確認ください。
	●電源コードをコンセントから抜き、再度差し込んで数秒待ってから
メインスイッチをオンに	サイネージをリセットしてください。
しても何も作動しない。	●回路の電力が正しいことを確認するために、マルチメーターまたは
	同じ電圧を必要とする他のコンポーネントを使用して、コンセントの
	電力を確認してください。
	<b>注</b> :電源コードを抜いても設定は変更されません。
	●ケーブルがしっかりと挿入されているか確認してください。
画像が安定しない。	●映像ソースのコンテンツが不安定でないか確認ください。また、同じ
	コンテンツを別のモニターで同じケーブルを使用して同じ解像度で
	確認してみて下さい。
	●ビデオ信号出力の解像度が推奨解像度の一つであることを確認くだ
	さい。(24 ページの「対応入力信号」項目参照)
	●リモコンに電池が入っているか確認してください。
	●電池が新しいか、プラス/マイナスの向きは正しいかご確認ください。
リモコンが機能しない。	●リモコンを操作範囲内で操作しているか確認してください。
	●明るい光がリモコンに干渉している場合があります。リモコンは特定
	の蛍光灯やネオンライトの近くでの使用は避けてください。
	●OSD でリモコン操作の On/Off の選択を確認してください。
	●IR センサー延長ケーフルを使用している場合、人力時に正しく装着
	されていること、LEDが点灯または点滅しているか確認ください。
自動オン/オフが機能し	●メニュー内の TIMER (タイマー) 設定が OFF (オフ) になっていないか
ない、あるいは正しく機	
能しない。	● IPower Un lime (電源オン時間)」と IPower Utt lime (電源オフ時 問)、 ビエー (記点よれている) 1000000000000000000000000000000000000
	間)」が止しく設定されているが確認してくたさい。 ● D2 000 / デュバテレスはなたとうに スパンセント・
	●KS-Z32 ケーフルか止しく接続されているか催認してください。
	●リモコンの設定か RS-Z3Z になっていることを確認くたさい。
ノレイを退隔コントロー	●モ本接続に使用しているケーフル・アタフターが適合したビン配列
<i>いい</i> こうない。	を有しているか確認ください。(P. 24 「ビン配列」項目を参照)
	●RS-232 端子が別のソフトウェアにより使用されていないことを確認
	ください。

本モデルの問題が解決されない場合は、取扱店または DynaScan まで、直接お問い合わせください。

# **DSM365 について**

DSM365 は、USB フラッシュドライブストレージ/SD カード/インターネットによりアプリケ ーションをインストールできる Android の内蔵オペレーティングシステムです。

DSM365 に切り替えるには

- リモコンの MENU(メニュー)ボタンを押して OSD を表示します。
- 矢印キーを使用して入力ソースを選択し、調整します。
   [Input Source (入力ソース) → Main (メイン) →DSM365]

Input Source	Main	DSM365
Picture	Fallover 1	HDMI
Time	Failover 2	DP
Backlight	Failover 3	DVI
Advance		



アイテム		前明
1	APPS(アプリ)	インストール済みのアプリケーションを表示します。
2	SETTINGS(設定)	設定メニューを開きます。

\*DSM365 オペレーティングシステム使用方法詳細については別冊をご覧ください。

www.dynascandisplay.co.jp

www.dynascanusa.com

#### ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地

Copyright © DynaScan Technology, Inc. All Rights Reserved.